

# KITS DE CONTRÔLE

Les accessoires sont soumis à des quantités minimum, nous consulter.

## TESTS À BANDELETTES



|                    | 90903 | 90904 | 90906 | 90905 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Chlore             | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
| PH                 | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
| TAC (alcalinité)   |       | ✓     | ✓     |       |
| Brome              |       |       | ✓     | ✓     |
| ICA                |       |       |       | ✓     |
| TH (hydrotimétrie) |       |       |       | ✓     |

## TESTS À GOUTTES



P1921

Bouteilles de remplissage (20 cc)  
(bouchons sécurité ISO17025)  
Vendu par carton de 144



P1920

Kit de contrôle PH, Chlore et Brome (bouchons sécurité ISO17025)  
Vendu par carton de 72

Fiches de sécurité délivrées par un laboratoire Français  
Déclaré aux Centre Antipoison sur le Portail Européen  
Etiquettes en français, anglais, espagnol et allemand  
Certificat d'emballage sécurité enfants  
Conforme au REACH SVHC N°1907/2006