



## ASPIRATEURS ELECTRIQUES SUR BATTERIE

- Nos aspirateurs sur batterie nettoient le sol et l'escalier jusqu'à 3 mètres de profondeur. Ils sont adaptables sur tous les manches télescopiques.



	P1113 AQUAJACK 121	P1111 AQUAJACK 211	P1116 AQUAJACK 301	P1117 ELEKSPA 50
Aspiration (L/min)	13,6	37	90	
Puissance (W)	10	24	36	10
Taille tête aspirante (cm)	9,2	20	30	
Autonomie	45 mn	1 heure	1h30	
Temps de charge	2 - 3 heures	2 - 3 heures	5 - 6 heures	
Taille du filtre (L)	0,8	1,5	1,5	
Informations complémentaires			Tête pivotante Arrêt automatique hors de l'eau	Nettoyeur SPA Manche télescopique 1,65m
Accessoires inclus	Sac filtre de rechange	Sac filtre de rechange	Sac filtre de rechange	
Alimentation	8 piles AA incluses 1,4 A - 1,2 V	Batterie Lithium incluse 2 A/H - 10,8 V	Batterie Lithium incluse 5 A/H - 11,1 V	8 piles AA non incluses